

Handleiding installatie Cequra version 2

Buitsirene met flitser inclusief geïntegreerde noodvoorziening

Plaatsing

De zelfvoedende sirene/flitser combinatie moet op de juiste manier tegen de gevel gemonteerd worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de mal die op de verpakking staat afgebeeld. Het beste is de sirene/flitser combinatie onder een afdak of goot te hangen. Zorg ervoor dat de sirene/flitser combinatie stevig en met goede schroeven wordt vastgezet.

Installatie

Samenvatting		
Battery	+	Rode draad backup batterij
	-	Zwarte draad backup batterij
NC		Niet gebruikte klem
Select A/T Return	-Ve	Doorverbinding op COM en -Ve Sabotageschakelaar open -> 12V op Tamper uitgang Sabotageschakelaar dicht -> 0V op Tamper uitgang
	COM	Sturing Tamper uitgang
	+Ve	Doorverbinding op COM en +Ve Sabotageschakelaar open -> 0V op Tamper uitgang Sabotageschakelaar dicht -> 12V op Tamper uitgang
Tamper		Zie Select A/T Return
Hold Off	+Ve	+12V van centrale
	-Ve	0V van centrale
SIREN		Plaats meegeleverde weerstand van 1K over +Ve en SIREN klem Laag actief 0V, aansturen via O.C. of potentiaal vrij contact
STROBE		Plaats meegeleverde weerstand van 1K over +Ve en STROBE klem Laag actief 0V, aansturen via O.C. of potentiaal vrij contact
SET		Wanneer de centrale ingeschakeld wordt kan hier +12V op aangeboden worden. Het flitslicht zal dan 3x flitsen.
System Fail		Wanneer er een fout optreedt in het sirene of flitsercircuit zal deze uitgang naar 0V geschakeld worden

LED functies

LED's	Oorzaak	Oplossing
Hold-off en Tamper LED knipperen afwisselend	In bedrijf	NVT
Tamper LED knippert 2 maal per seconde	Backupbatterij aangesloten en de sabotageschakelaar is gesloten. 12V Hold-off spanning niet aanwezig	Controleer +12V Hold-off spanning
Hold-off en Tamper LED knipperen 1 maal per seconde (tegelijkertijd)	Backupbatterij slecht of defect	Controleer batterij aansluitingen of vervang de batterij indien nodig
Rode " battery Charging " LED brandt niet	Backup batterij slecht of defect	Controleer batterij aansluitingen of vervang de batterij indien nodig
Tamper LED brandt niet	Sabotageschakelaar open	Sluit sabotageschakelaar
Hold Off LED brandt niet	+12V Hold-off spanning niet aanwezig	Controleer +12V Hold-off spanning

Aansluitmethode

- Sirene en centrale spanningsloos.
- Sluit alle draden aan op centrale en sirene (vergeet niet de meegeleverde weerstanden). Zie tekening
- Sluit de accu van de sirene aan. De Hold Off en Tamper LED blijven gedooft
- Schroef de kap op de sirene. De Tamper LED knippert (2Hz) . Hold off mode
- Sirene onder spanning brengen. Led 1 en led 2 knipperen afwisselend (1Hz).
- De sirene is nu actief.

CEQURA version 2

