

ALPHAVISION XL RELEASE 2.0 QUICK START GUIDE

Bij deze Quick Start wordt er vanuit gegaan, dat de installateur bekend is met de werking en configuratie van een AlphaVision XL centrale.

Belangrijke verschillen met voorgaande pre-release versies:

- geen webserver schermen meer, uitsluitend via AlphaTool te programmeren.
- enkele webserver opties verplaatst naar functies via het bedieningspaneel
- enkele 'grote' features toegevoegd: tijdschakelklok (TSM), flexibele weerstandsconfiguratie, AlphaTool via IP en SecIP 2.0. protocol toegevoegd.

Bij bestaande installatie:

1. Maak (indien mogelijk) eerst een back-up van de volledige programmering (inclusief PIN-codes en TAG-codes) met de oude / werkende versie van AlphaTool (verbonden via seriële kabel).
2. Installeer de nieuwe versie AlphaTool (versie 3.4.1)
3. Flash de nieuwe firmware in de AlphaVision XL, release 2.0 xx-xx-2013.
4. ZET NU **EERST** DE DIPSWITCHES in de GOEDE stand!

Dipswitch 1: OFF

Dipswitch 2: OFF

Dipswitch 3: ON

Dipswitch 4: OFF

5. Start **DAARNA** pas de AlphaVision XL opnieuw. Wacht totdat deze volledig opgestart is.
6. Start de nieuwe versie van AlphaTool (versie 3.4.1)
7. Als er nog nooit verbinding via IP tussen AlphaTool en de AlphaVision XL is geweest, kan de AlphaVision XL opnieuw gestart worden met dipswitch 2 op ON, zodat er verbinding gemaakt kan worden met gebruik van de fabrieksinstelling (zie tabel).
8. Maak verbinding met de AlphaVision XL in AlphaTool via IP.
9. Als de verbinding tot stand gekomen is: haal de volledige programmering op en sla deze op met een **nieuwe naam** (let op dat de eerder gemaakte back-up niet overschreven wordt!).
10. Controleer alle (nieuwe) programmablokken en zet de programmering desgewenst terug op fabriekswaarden.
11. Alleen er gebruik gemaakt gaat worden van andere weerstandswaarden bij detectoren dan de standaard Alphatronics waarden (1k8, 10k en optioneel 39k) dan dienen de Input en I/O modules voorzien te zijn van firmware versie 5.2.
12. Waren er zones ingesteld op type 2 (voorheen 1k8 en 10k zonder 39k) dan dienen deze teruggezet te worden op type 1 (1k8, 10k, 39k). De werking blijft onveranderd en de 39k weerstand is altijd optioneel, tenzij de masking faciliteit gebruikt wordt.

Met ingang van firmware release 2.0 van de AlphaVision XL is de werking van de dipswitch veranderd!

1	OFF ^{*)}	Normale stand
	ON	Als dipswitch 1 op ON staat en tevens de sabotageschakelaar van de basisprint geopend is op het moment, dat de AlphaVision XL basisprint opstart, dan worden de hoofdgebruikerscode en installateurscode teruggezet op de fabriekswaarden, respectievelijk 445566 en 123456.
2	OFF ^{*)}	Normale stand, geprogrammeerde IP instellingen zijn operationeel
	ON	In plaats van de geprogrammeerde IP instellingen, worden aangepaste waarden gebruikt, zodat altijd contact met de AlphaVision XL gemaakt kan worden. IP adres: 192.168.0.80 Subnetmask: 255.255.255.0 AlphaTool poortnummer: 6900 AlphaTool encryptie sleutel: 1234567890123456
3	OFF	Communicatie met AlphaTool volledig uitgeschakeld.
	ON ^{*)}	Communicatie met AlphaTool mogelijk (seriëel en via IP).
4	OFF ^{*)}	Debug optie uitgeschakeld
	ON ^{**)}	Debug optie ingeschakeld

^{*)} Fabriekswaarde

^{**)} Zet de debug optie uitsluitend aan in opdracht van een helpdeskmedewerker. De bussnelheid en daarmee de bedieningssnelheid zal hierdoor aanzienlijk afnemen.