

CSL/UNii WorldSIM compatibiliteit

4G CSL/UNii WorldSIM

De CSL/UNii WorldSIM kan op een UNii inbraakpaneel in combinatie met een UNii 4G module (art.nr. 004780) gebruikt worden om het inbraakpaneel via een mobiel netwerk aan te sluiten op UNii Online, mySmartControl of een meldkamer (PAC).

De UNii is standaard alleen voorzien van een IP aansluiting en kan uitgebreid worden met maximaal twee 4G modules die als primaire of secundaire (backup) verbinding kunnen dienen.

Via IP en/of 4G kan gebruik gemaakt worden van:

- UNii online
- mySmartControl (app)
- PAC verbinding
- UNii manager (lokaal via IP)
- Daisy-chain of ster aansluiting.



CSL/UNii WorldSIM, de ideale oplossing voor het migreren van GPRS (2G) verbindingen.

De CSL/UNii WorldSIM is tevens de ideale oplossing voor het migreren van bestaande GPRS (2G) verbindingen.

Er is een enorme installed-base van AlphaVision ML en XL systemen die deels gebruik maken van een secundaire verbinding via GPRS. KPN heeft als laatste netwerkoperator aangekondigd op 1 december 2025 definitief te stoppen met het 2G netwerk, waardoor deze secundaire verbindingen niet meer werken. Voor een eenvoudige en betrouwbare migratie kunnen deze systemen aangesloten worden op de DigiAir Pro 3 van CSL (Art. nr 006930), waarmee een gecertificeerde verbinding in tact blijft.

De CSL/UNii WorldSIM kan gebruikt worden in de volgende landen:

- | | | |
|---------------|--------------|-------------------------------|
| • Nederland | • België | • Hongarije |
| • Bulgarije | • Litouwen | • Ierland |
| • Cyprus | • Luxemburg | • Italië |
| • Denemarken | • Malta | • Kroatië |
| • Duitsland | • Letland | • Spanje |
| • Estland | • Oostenrijk | • Tsjechië |
| • Finland | • Polen | • Roemenië |
| • Frankrijk | • Portugal | • Slovenië |
| • Griekenland | • Roemenië | • Slowakije |
| • Zwitserland | • UK | • Zweden (let op: aparte SIM) |
| • Noorwegen | | |

De CSL/UNii WorldSIM kan beheerd worden via het CSL IoT platform.

Login of maak eerst een account aan, voordat je verder kunt om jouw SIM te activeren. Dit kan door de QR-code te scannen op de volgende pagina. Heb je een account? Volg dan de onderstaande instructies:

1. Koppel eenvoudig de SIM via het platform. Selecteer "IoT/SIM's" in het menu.
2. Klik op het + pictogram om de SIM te koppelen aan jouw account.
3. Voer het ICCID-nummer in, het ICCID-nummer staat vermeld op de achterkant van de SIM.
4. Bevestig het ICCID-nummer.
5. Selecteer de Alphasystems bundel voor de SIM.
6. Zoek jouw SIM op in het overzicht en "Pre-activeer" de SIM voordat je naar de klant locatie gaat, zodat deze klaar is voor gebruik. Zodra de SIM daadwerkelijk data gaat versturen zal de facturatie starten. Indien je de SIM direct wenst te activeren, klik je op de knop "Activeren".

Specificaties

CSL/UNii WordSim simkaart
4G multi-netwerk roaming
Private APN
Flexibele databundels van 1MB tot 500GB
€3,99 per maand
Beheer via CSL IoT platform

Account aanvragen

CSL Platform



CSL Platform

pagina



Bestelinformatie

ART.NR.

OMSCHRIJVING

004680	UNii 4G module
006939	CSL/UNii WorldSIM
004780	UNii 4G module inclusief CSL WorldSIM