

Datasheet

R125USB, R1356USB - USB inleersleutels

Productbeschrijving

Met deze USB-inleersleutels registreer je snel en gemakkelijk credentials in Atrium of Centaur software. Eens verbonden met de PC, worden ze automatisch gedetecteerd. Houd de credential (kaart of tag) op de USB-inleersleutel, en het serienummer wordt direct toegevoegd aan de software. Zo verlies je minder tijd met credentials in te leren via een actieve kaartlezer aan de muur

CDVI biedt twee modellen: de R125USB voor 125KHz credentials en de R1356USB voor MIFARE® Classic (13.56 MHz) credentials.



R125USB



R1356USB


Productkenmerken

- Inleersleutels voor het snel inleren van credentials in toegangscontrolesoftware
- Leest CDVI Proximity of MIFARE® Classic credentials
- Compatibel met ATRIUM en CENTAUR software



Productspecificaties

Materiaal:	Polycarbonaat
Verbinding:	Desktop USB
Technologie:	Proximity 125 kHz, MIFARE® 13.56 MHz
Protocol:	26, 30, 32 of 44 bit
Windows compatibel:	Windows XP, 7 en 10
Gewicht:	20 g



Elektrische specificaties


Voeding:	5 V (USB)
Verbruik:	50 mA

Accessoires



METAL1

Proximity tag 125KHz



BV

PVC MIFARE® Classic kaart

Referenties

F0103000115	R125USB	USB Proximity 125KHz inleersleutel voor Atrium en Centaur
F0108000040	R1356USB	USB MIFARE® 13,56MHz inleersleutel voor Atrium en Centaur